

Snabbguide **5G-router**



Komma igång med ditt mobila bredband

Routern levereras med ett förinstallerat SIM-kort. Du behöver inte stoppa in SIM-kortet eller ange någon PIN-kod. När du startar routern första gången kan du följa stegen nedan för att enkelt komma igång.

1. Koppla in strömmen till routern och placera den på en plats där den står öppet och inget blockerar signalerna.
2. Anslut enheterna till routern. Det går att koppla in enheter trådbundet via något av de två uttagen på baksidan, eller via routerns trådlösa nätverk (WiFi).
Nätverksnamns (SSID) och lösenord står på produktetiketten på routerns undersida.
I kartongen finns också en QR kod som går att scanna för att ansluta till ditt WiFi.

Nu är du redo att börja surfa!

Konfiguration

Om du vill ändra inställningar i routern kan du göra det genom att logga in genom din webbläsare.

1. Se till så din dator är ansluten till routern. Trådbundet eller trådlöst.
2. Ange 192.168.32.1 i adressfältet i en webbläsare.
3. Ange website password som står på produktetiketten på routerns undersida.

Du kan även välja att konfigurera din router via ZTELink appen. Scanna QR koden som finns i kartongen.

Vanliga frågor och svar

Vad kan jag göra om inloggningssidan inte visas?

- Kontrollera så enheten är ansluten till routern trådbundet eller trådlöst.
- Kontrollera att datorn är inställd på att erhålla en IP-adress automatiskt från routern.
- Använd en annan webbläsare och försök igen.
- Starta om din router och försök igen.

Vad kan jag göra om jag inte kan ansluta till internet?

- Kontrollera din anslutning till routern genom att ange 192.168.32.1 i adressfältet i en webbläsare. Om inloggningssidan inte visas, se föregående fråga och försök sedan igen.
- Kontrollera så lampan för nätverk lyser på routern och att det finns signalstyrka. Om det är dålig signalstyrka så prova att placera routern på annan plats.

Hur återställer man routern till fabriksinställningarna?

- Med routern påslagen, tryck och håll RESET-knappen på undersidan av routern tills strömlysdioden börjar blinka. Routern kommer automatiskt att återställa och starta om.

Vad kan jag göra om jag glömmer lösenordet för webbhanteringssidan?

- Se föregående fråga hur du återställer routern till fabriksinställningar.

Vad kan jag göra om jag glömmer lösenordet till mitt trådlösa nätverk?

- Standard lösenord står på produktetiketten på undersidan av routern.
- Om standard trådlösa lösenordet har ändrats, logga in på routerns webbhanteringssida för att hämta eller återställa ditt lösenord.



Lampor

1. STRÖM	Vit på: Strömmen är på och den externa strömförsörjningen fungerar normalt. Av: Ingen ström.
2. WIFI	Vit på: • Wi-Fi fungerar normalt. • Mesh-nätverket fungerar normalt. Blinkar vitt (långsamt): WPS aktiveras. Blinkar vitt (snabbt): Mesh-nätverksfunktionen är aktiverad och mesh-nätverket skapas. Av: Wi-Fi är fränkopplat.
3. NÄTVERK	Röd på: Det är något fel på enheten. • Enheten är inte registrerad i det mobila nätverket. • Det finns inget nano-SIM-kort isatt. • Det finns ingen tillgänglig nätverkstjänst. Blå på: Enheten är registrerad i det mobila 4G/3G-nätverket. Vit på: Enheten är registrerad i det mobila 5G-nätverket.

