

Doro 7011

Snabbguide

Komma igång med telefonen

Telefonen levereras med ett förinstallerat SIM-kort för att hantera dina samtal. Du behöver inte öppna batteriluckan och stoppa in ett SIM-kort. När du startar telefonen första gången kan du följa nedan steg för att enkelt komma igång.

1. När du startar telefonen får du välja språk.
2. Välj om du vill gå igenom hur du använder knapparna via **Nästa** eller **Hoppa över** och gå direkt till **Konfiguration**.
3. Under konfiguration välj mellan **Standard/Manuell**-inställning.
4. Väljer du **Standardinställning** får telefonen de vanligaste inställningarna och du kommer direkt till **Startprogramsguiden**.
5. **Manuella inställningar** ger dig möjlighet att själv påverka din telefons grundinställningar. Här får du möjlighet att bland annat ställa in Datum, Tid, Volym, Nätverk med mera. När du gjort dina val klickar du på **Nästa** så kommer du till **Startprogramsguiden** och välj där mellan att lära dig att navigera i telefonen eller **Hoppa över** och börja använda din telefon.
6. Startprogramsguiden går igenom symbolerna du kommer att se på skärmen, när du är klar klicka på **Slutför**.
7. Nu är telefonen klar att använda. Verifiera att du har täckning genom staplarna uppe i högra hörnet.



Knappar



Röda telefonluren används för

1. Av/På-slag
2. Gå ett steg tillbaka i menyer



Navigering/OK knappen

Använd till att förflytta dig i menyer och att bekräfta dina val med OK



Radera-knapp

Används till att radera inmatningar



Alternativknapp

1. På hemskärmen, visa aviseringar
2. I andra vyer, visa fler alternativ



Bredband2.com



0770-811 000