

- P1 - Internet 1
- P2 - Internet 2 Används om failover finns (två fiberuppkopplingar eller 5G uppkoppling.
- P3-X Används som lan-portar. Som standard börjar man inkoppling från sista porten om inte annat anges.

USG FLEX 50H



P1-P2 Internet

P3-P5 LAN

USG FLEX 100H



P1-P2 Internet

P3-P8 LAN

USG FLEX 200H



P1-P2 Internet

P3-P8 LAN