

Doro Leva L11

Snabbguide

Komma igång med telefonen

Telefonen levereras med ett förinstallerat SIM-kort för att hantera dina samtal. Du behöver inte öppna batteriluckan och stoppa in ett SIM-kort. När du startar telefonen första gången kan du följa nedan steg för att enkelt komma igång.

1. Starta telefonen genom att hålla inne den röda telefonluren.
2. När du startar telefonen får du välja språk.
3. Du får nu möjlighet att ställa in grundinställningar så som tid, datum volym mm. Tryck på Klar när du vill gå vidare.
4. Välj om du vill gå igenom hur du använder funktionsknapparna genom att välja Ja. Om du vill gå vidare väljer du Nej.
5. Nu är telefonen klar att använda. Verifiera att du har täckning genom staplarna uppe i högra hörnet.




Knappar



Grön telefonlur används för 1.Svara på inkommande samtal.
2.För att ringa upp ett slaget telefonnummer



Röda telefonluren används för
1.Av/På-slag
2.Gå ut ur menyer och tillbaka till startskärmen



Navigering/OK knappen

Använd till att förflytta dig i menyer och att bekräfta dina val med OK



Alternativknapp

Tryck för att se fler alternativ i den valda menyn



Tillbaka

Använd för att gå tillbaka till föregående skärm

Röstbrevlåda

För att aktivera röstbrevlåda och hantera inställningarna för din röstbrevlåda så ringer du 888 från din telefon.

När du har aktiverat din röstbrevlåda så kan du komma åt den via en annan telefon genom att ringa nummer +46 708 222 888.

Vidarekoppling

Vill du vidarekoppla dina samtal så gör du det i menyn i din telefon.

1. Tryck på Navigering/OK knappen för att öppna menyn.
2. Bläddra i menyn tills du hittar inställningar. Tryck sen OK.
3. Gå ner till samtal. Tryck OK.
4. Tryck på OK för att öppna menyn för vidarekoppling.